

DECODER NON INTERATTIVI

LEGENDA: i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono sottolineati

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
DIGIquest	<u>7310-T</u>	0.1.0 del 18/1/2005	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Con il tasto freccia in basso selezionare "Installazione" e premere "OK" sul telecomando 3) Compare la scritta "Scansione automatica" e premere "OK" sul telecomando 4) Nel campo "Modalità di scansione", selezionare "Tutto" e premere "OK" sul telecomando Selezionare "Ricerca" con tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando 5) Con il tasto freccia in basso selezionare "Ricerca" e premere "OK" sul telecomando 6) Terminata la ricerca premere "OK" sul telecomando, quindi <u>premere tre volte</u> il tasto "Exit" e il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
DIGIquest	<u>9500 T</u>	0.1.0 del 18.1.2005	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Selezionare "Scansione automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Nel campo "Modalità di scansione", scegliere con il tasto freccia a sinistra "Tutto" 5) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "ricerca completata" quindi premere il tasto "OK" sul telecomando e successivamente premere tre volte il tasto "Exit". Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
ID SAT	<u>TR3006</u>	Non rilevabile	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Impostazione" con la freccia a destra 3) Digitare la password (0000) 4) Selezionare "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Pigiare il "tasto rosso" (AUDIO) sul telecomando

			6) Alla domanda: "Il data base sarà cancellato! Continuare?" selezionare "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 7) Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
IRRADIO	<u>DTR 3330</u>	V.WIN – V2.0	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "TV digitale" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Selezionare "Ricerca sdi area" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Parte la ricerca , al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
IRRADIO	<u>DTR3331</u>	DVBT6828-SPHE1002TV2.0	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "TV digitale" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Selezionare "Area di ricerca"; con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Compare il messaggio "Vuoi installare?": scegliere "SI" con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
PHILIPS	<u>DTR 220/24</u>	1.65.2.3/ Jun 9 2008	(terminata la procedura di <u>prima</u> installazione premere due volte OK) 1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Ricerca canali" con il tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando 3) Selezionare "Ricerca automatica" e premere "OK" sul telecomando 4) I campi "frequenza iniziale" e "frequenza finale" non modificare, 5) Selezionare " Tutti " con il tasto freccia in basso andare su "OK" e premere "OK" sul telecomando 6) Parte la ricerca 7) Terminata la ricerca occorre scegliere:

			“ SI aggiungi nuovi canali” e premere “OK” sul telecomando, quindi <u>premere tre volte</u> il tasto “EXIT” Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
TELE SYSTEM	<u>TS 6201 DT/01</u>	0.4z4d del 5.12.2008	1) Premere “Menu” sul telecomando 2) Selezionare “ Installazione ” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK ” sul telecomando 3) Selezionare “Scansione automatica ” e premere il tasto “OK” sul telecomando 4) Selezionare “ Modalità” con il tasto freccia in basso e scegliere “Tutto” con il <u>tasto freccia a destra</u> 5) Selezionare “Ricerca” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando. 6) Parte la ricerca, al termine della quale premere “OK” e premere per tre volte il tasto “EXIT”, il decoder si sintonizza automaticamente su un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
TREVI	<u>DT 3382SC</u>	Non rilevabile	1) Premere “Menu” sul telecomando 2) Selezionare “ Impostazione ” con il tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando 3) Con il tasto freccia in basso selezionare “Installazione ” e premere il tasto “OK” sul telecomando 4) Pigiare il “Tasto rosso” sul telecomando (Ricerca auto) 5) Alla domanda: “Il data base sarà cancellato! Continuare?” selezionare “ SI ” e premere il tasto “OK” sul telecomando. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
UNITED	<u>DVBT 8082</u>	V.5.6	1) Premere “Menu” sul telecomando 2) Selezionare “Impostazione” con il tasto freccia in basso , premere il tasto “OK” sul telecomando 3) Selezionare “ Installazione” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando 4) Selezionare “ Scansione automatica canali ” e premere il tasto “OK” sul telecomando 5) Alla domanda sul video “ Avviare la ricerca automatica? L'elenco canali precedenti viene sostituito”, con tasto freccia sinistra selezionare “SI ” e premere il tasto “OK” sul telecomando 6) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio “ Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine delle emittenti TV?” Scegliere “Si” e premere “OK” sul telecomando

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
SAGEM	<u>ITD58NGECOIT</u>	ITD581.0.19EU[20080402]	1. Premere "Menu" sul telecomando
			2. Selezionare l'icona " Cacciavite " con il tasto freccia in alto e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			3. Inserire codice d'installazione "1-2-3-4 " e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			4. Compare " Sintonizzazione canali " e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			5. Compare il messaggio " Premere il tasto OK per sostituire l'elenco dei canali esistenti tramite " e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			6. Parte la ricerca, al termine della quale a compare la domanda " Sintonizzazione automatica eseguita . Salvare l'elenco? " evidenziare "Si" e premere il tasto " OK " sul telecomando. Il decoder si sintonizza automaticamente su un canale
			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
UNITED	<u>DVBT 8072</u>	V1.08 del 25/10/2008	1) Premere "Menu" sul telecomando
			1) Selezionare con il tasto con la freccia in basso "Ricerca programmi" e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			2) Selezionare con il tasto con la freccia in basso "Ricerca automatica" e rendere OK evidenziato e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			3) Compare il messaggio di avvertenza " Avviare la ricerca automatica? " e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			4) Compare il messaggio di avvertenza " Cancellare il precedente elenco canali? " ; selezionare " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto " OK " sul telecomando.
			5) Parte la ricerca , al termine della quale il decoder si posiziona automaticamente su un canale.
			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
TELE SYSTEM	<u>TS 6100DT</u>	0.4.0z4g de11.03.2009	1) Premere "Menu" sul telecomando
			2) Selezionare " Installazione " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando
			3) Selezionare "Scansione automatica " e premere il tasto "OK" sul telecomando
			4) Nel campo " Modo di scansione " scegliere "Tutti" con il tasto freccia a destra
			5) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.

			Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
TELE SYSTEM	<u>TS 6206DT</u>	ALTS05 2R_2009030301	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Comparire "Scansione automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Inserire la Password (0000) 5) Nel campo "Modo di scansione" scegliere "Tutti" con il tasto freccia a destra 6) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando. Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
TELE SYSTEM	TS 6211DT	0.4.0z4h de11.03.2009	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Comparire "Scansione automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Nel campo "Modo di scansione" scegliere "Tutti" con il tasto freccia a destra 5) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando. Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
TELE SYSTEM	<u>TS 6207DT</u>		1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Comparire "Scansione automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Inserire la Password (0000) 5) Nel campo "Modo di scansione" scegliere "Tutti" con il tasto freccia a destra 6) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando. Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma.

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
TELE SYSTEM	<u>ODE706</u>		1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Compare "Scansione automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Inserire la Password (0000) 5) Nel campo "Modo di scansione" scegliere "Tutti" con il tasto freccia a destra 6) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando. Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
METRONIC	<u>DT 1110</u>		1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Compare "Il data base sarà cancellato! continuare?", scegliere "SI" e premere "OK" sul telecomando 4) Pigiare il tasto rosso e premere "OK" sul telecomando Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
METRONIC	<u>Zapbox 4.2</u>		1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Compare "Il data base sarà cancellato! continuare?", scegliere "SI" e premere "OK" sul telecomando 4) Pigiare il tasto rosso e premere "OK" sul telecomando Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
METRONIC	<u>Zapbox EH-M1</u>	Zapbox EH-M1 V 3.54 del 26/3/2009	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "TV digitale" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Selezionare "Installazione" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Selezionare "Ricerca automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Per visualizzarlo a schermo intero premere due volte il tasto "EXIT" Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
METRONIC	<u>Zapbox smart</u>		1) Premere "Menu" sul telecomando

			2) Selezionare “ Installazione TV”e premere il tasto “OK “ sul telecomando 3) Comparire “ Il data base sarà cancellato! continuare? “, scegliere “SI”e premere “OK” sul telecomando 4) Pigiare il tasto rosso e premere “OK” sul telecomando Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
METRONIC	<u>Zapbox twin3</u>		1) Premere “Menu” sul telecomando 2) Selezionare “Ricerca canali” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando 3) Selezionare “ TER: Ricerca automatica”e premere il tasto “OK “ sul telecomando Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
COBRA	<u>ANTILOPE cod. 10244</u>	HDVT3301-0812601E0 08-12-20	1) Premere “Menu” sul telecomando 2) Selezionare “RICERCA Ch.”con il tasto freccia a destra e premere il tasto “OK “ sul telecomando 3) Comparire “Ricerca automatica “ e premere il tasto “OK” sul telecomando 4) Nel campo “ Modo ricerca” scegliere “Tutti” con il tasto freccia a destra 5) Selezionare “Ricerca” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando. Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. In caso di non corretto ordine dei canali, verificare che sia attivo LCN, la cui procedura di attivazione è: Premere MENU Con tasto freccia a destra selezionare “IMPOSTA”premere OK Selezionare “ VIDEO “ con tasto freccia in basso e premere OK Selezionare “ MODO LCN ” con freccia in basso; scegliere “ON” con freccia a destra, premere EXIT tre volte Effettuare di nuovo la ricerca automatica dei canali. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
COBRA	<u>GAZZELLA cod. 10218</u>	HDVT3601-0812600E0 08-12-20	1) Premere “Menu” sul telecomando 2) Selezionare “RICERCA Ch.”con il tasto freccia a destra e premere il tasto “OK “ sul telecomando 3) Comparire “Ricerca automatica “ e premere il tasto “OK” sul telecomando 4) Nel campo “ Modo ricerca” scegliere “Tutti” con il tasto freccia a destra

			5) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando. Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. In caso di non corretto ordine dei canali, verificare che sia attivo LCN, la cui procedura di attivazione è: Premere MENU Con tasto freccia a destra selezionare "IMPOSTA" premere OK Selezionare "VIDEO" con tasto freccia in basso e premere OK Selezionare "MODO LCN" con freccia in basso; scegliere "ON" con freccia a destra, premere EXIT tre volte Effettuare di nuovo la ricerca automatica dei canali. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
COBRA	<u>GIAGUARO cod.10241</u>	Sunplus_BOX_TV1.20	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "TV digitale" e premere OK sul telecomando 3) Selezionare "RICERCA Canali" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Inserire la password "0000" 5) Compare "Ricerca automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando Parte la ricerca, al termine della quale il decoder si sintonizza automaticamente su un programma per visualizzarlo premere tre volte "EXIT". In caso di non corretto ordine dei canali, verificare che sia attivo LCN, la cui procedura di attivazione è: Premere MENU Selezionare "TV digitale" premere OK Selezionare "Preferenze" con tasto freccia in basso e premere "OK" Selezionare "Imposta sistema" con freccia in basso e premere OK sul telecomando Selezionare "MODO LCN" con freccia in basso; scegliere "ON" con freccia a destra, e premere "OK" sul telecomando premere EXIT tre volte. Effettuare di nuovo la ricerca automatica dei canali. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
SAGEM	<u>DT60 NB</u>	V1.0.1	1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "RICERCA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" 3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto "OK" 4) Scegliere "TUTTO" o "IN CHIARO" 5) Selezionare "RICERCA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" 6) Compare il messaggio "ATTENZIONE! STATE PER CANCELLARE L'INSTALLAZIONE DI TUTTI I CANALI TV E RADIO, SIETE SICURI DI VOLER PROCEDERE?" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma

			Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma			
COBRA	<u>Ghepardo</u>	HDVT1202-0811581E0 08-12-18	RICERCA AUTOMATICA			
			1) Premere "Menu" sul telecomando			
			2) Selezionare "Ricerca Canali " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK "			
			3) Selezionare "Automatica " e premere il tasto "OK"			
			4) Andare nel campo "Tipo Ricerca" con il tasto freccia in basso e selezionare "Tutti i canali" con il tasto freccia a destra			
			5) Selezionare "Avvia Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK"			
			6) Parte la ricerca, al termine della quale pigiare tre volte "EXIT" e il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma			
COBRA	<u>Ghepardo Slim</u>	HDVT4301-0906251E0 09-06-24	1) Premere "Menu" sul telecomando			
			2) Selezionare "Ricerca Canali " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK "			
			3) Selezionare "Automatica " e premere il tasto "OK"			
			4) Andare nel campo "Tipo Ricerca" con il tasto freccia in basso e selezionare "Tutti i canali" con il tasto freccia a destra			
			5) Selezionare "Avvia Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK"			
			6) Parte la ricerca, al termine della quale pigiare tre volte "EXIT" e il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma			
COBRA	<u>Giraffa</u>	S/W: SUNPLUS – BOX – TV 1.20 F/W: 4331-032-135-1023-29	1) Premere "Menu" sul telecomando			
			2) Selezionare "TV digitale" con il tasto freccia in basso e premere "OK "			
			3) Inserire la password "0000" e premere "OK " e compare "Installazione"			
			4) Selezionare "Ricerca automatica " con il tasto freccia in basso e premere "OK "			
			5) Impostare "Frequenza di inizio banda " (174 MHZ per la banda VHF e 474 MHz per la banda UHF) e premere il tasto "OK"			
			6) Impostare "Frequenza di fine banda " (230 MHZ per la banda VHF e 862 MHz per la banda UHF) e premere il tasto "OK"			
			7) Andare nel campo "Ampiezza Banda" con il tasto freccia in basso e impostare 7 MHz, per la banda VHF e 8 MHz, per la banda UHF Selezionare "Avvia Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK"			

			Parte la ricerca, al termine della quale pigiare tre volte "EXIT" e il decoder si sintonizza automaticamente su un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
COBRA	Lepre	HDVT3203-0903165E0 09-04-01	1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Ricerca Canali " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " 3) Selezionare "Automatica " e premere il tasto "OK" 4) Andare nel campo "Tipo Ricerca" con il tasto freccia in basso e selezionare "Tutti i canali" con il tasto freccia a destra 5) Selezionare "Avvia Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" 6) Parte la ricerca, al termine della quale pigiare tre volte "EXIT" e il decoder si sintonizza automaticamente su un programma. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
AXIL	RT101		1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Inserire la password (6666) 3) Selezionare "Impostazione " con il tasto freccia a destra 4) Premere il " Tasto Rosso "; compare il messaggio "Il data base sarà cancellato! Continuare?": scegliere "SI" con il tasto freccia a sinistra e premere "OK" Parte la ricerca, al termine della il decoder si sintonizza automaticamente sul 1° programma trovato. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
DICRA	DT400PVR		1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione " con il tasto freccia in basso e premere "OK" 3) Nel campo "Scansione Auto" premere "OK" 4) Nel campo "Modo Scansione" scegliere "Tutti" con i tasti sinistra/destra 5) Selezionare "Ricerca" con il tasto freccia in basso e premere "OK" Parte la ricerca, al termine della il decoder si sintonizza automaticamente sul 1° programma trovato. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
ID SAT	TR 5606eco		RICERCA AUTOMATICA 1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare " Impostazione" con il tasto freccia a destra 3) Selezionare "Installazione " e premere "OK"

			4) Premere il tasto "Rosso"; compare il messaggio "Il data base sarà cancellato! Continuare?"; scegliere "SI" pigiando il tasto "OK" 5) Parte la ricerca, al termine della quale compare il decoder si sintonizza automaticamente sul 1° programma trovato 6) Compare il messaggio "Salvataggio dati-Attendere" 7) Attendere che si spenga il led verde sul decoder e Premere 3 volte "EXIT" per visualizzarlo a schermo intero. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
SANSUI	DVB02		
CARATTERISTICHE COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			1) Premere "Menu" sul telecomando 2) Selezionare " Impostazione" con il tasto freccia a destra 3) Selezionare "Installazione " e premere "OK" 4) Premere il tasto "Rosso"; compare il messaggio "Il data base sarà cancellato! Continuare?"; scegliere "SI" pigiando il tasto "OK" Parte la ricerca, al termine della il decoder si sintonizza automaticamente sul 1° programma trovato. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
FAIT	X- FAIT DT0901	BS-OZT-006_V1.1_20090604	RICERCA AUTOMATICA 1. Premere il tasto " MENU " sul telecomando 2. Selezionare "Installazione" con il tasto freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando 3. Compare " Ricerca Automatica " evidenziata, premere il tasto " OK " sul telecomando 4. Nel campo "Modo Scansione" scegliere " Tutti " con il tasto freccia a destra/ sinistra 5. Selezionare " Ricerca" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando 6. Compare il messaggio " Attenzione! Sei sicuro di eliminare tutti i canali? " scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto " OK " sul telecomando. 7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su un programma Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.